

## **MISE EN GARDE**

- Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels (choc électrique, brûlure cutanée, incendie). Ces consignes de sécurité et avertissements visent non seulement à protéger votre santé et celle des autres personnes, mais également à une bonne utilisation du produit. Pour cette raison, veuillez respecter ces consignes de sécurité et incluez-les lors de la remise du produit à d'autres personnes.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes sensibles à la chaleur ou des personnes vulnérables, incapables de réagir en cas de surchauffe.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants en bas âge (0-3 ans). Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas utiliser cet appareil en raison de leur incapacité à réagir en cas de surchauffe.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants (3-8 ans) sauf si les commandes ont été préréglées par un parent ou par un adulte ou si l'on a expliqué les instructions de sécurité à l'enfant de manière adéquate pour qu'il puisse faire fonctionner les commandes en toute sécurité.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Ne pas s'endormir pendant l'utilisation du produit.
- Ne pas utiliser le produit sur des parties du corps qui sont enflées, blessées ou irritées.
- En cas de douleur ou d'inconfort pendant l'utilisation du produit, arrêter immédiatement de l'utiliser. N'est pas destiné à utilisation médicale à l'hôpital.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Cet appareil n'est pas un jouet, le tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Cet appareil n'est pas destiné à un usage en milieu hospitalier.
- Eviter les contacts directs et prolongés avec la peau. Ne pas placer directement sur peau nue.
- Ne pas insérer d'épingles ou d'objets pointus.
- Tenir l'appareil éloigné d'objets tranchants ou de bords tranchants à tout moment.
- Ne pas utiliser le chauffe mains et pieds s'il est plissé ou froissé.
- Ne pas utiliser le chauffe mains et pieds s'il est humide.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, ranger l'appareil dans un endroit sec.
- Ne pas faire de faux plis à l'appareil en plaçant des objets dessus lorsqu'il est rangé.
- Cet appareil ne peut être utilisé qu'avec l'adaptateur fourni.
- Cet appareil fonctionne sur une source d'alimentation électrique. Il convient donc de respecter les règles de sécurité s'appliquant à tout appareil électrique.
- Brancher l'appareil uniquement sur la tension d'alimentation indiquée
- Avant de mettre l'appareil sous tension, vérifier toujours que tous les composants de l'appareil sont en parfait état. En cas de défaut ou de dysfonctionnement, mettre immédiatement l'appareil hors tension et le débrancher.

- Les champs électriques et magnétiques émis par cet appareil peuvent interférer avec les fonctions d'un pacemaker. Ces champs restent en dessous des limites : max 5000V/m, force du champ magnétique = max 80A/m, densité de flux magnétique = max 0.1 milli tesla. . Consulter un docteur et le fabricant du pacemaker avant d'utiliser la veste plaid chauffante.

- Ne pas tirer, ne pas tordre pas et ne pas courber les câbles.
- Veiller à examiner fréquemment ce chauffe mains et pieds en vue de détecter des signes d'usure ou de détérioration. En cas de mise en évidence de tels signes, si l'appareil a été utilisé de façon anormale ou s'il ne fonctionne pas, le retourner au fournisseur avant de le mettre en marche à nouveau.
- Ne pas essayer de réparer la veste chauffante.

- Si le câble de l'appareil ou le chargeur sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Lorsque cet appareil est allumé :

Ne placer aucun produit dessus (Ex. Valise ou panier à linge) ou toutes sources de chaleur, telles que les bouillottes, , patchs chauffants ou similaires.

*Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation.*

## **MODE D'UTILISATION**

**Important :** la veste plaid chauffante a été conçu pour apporter confort et détente à l'utilisateur par la chaleur.

**Consignes de sécurité :** la veste plaid chauffante est équipée d'un bouton de sécurité. Un capteur permet d'empêcher la surchauffe de l'appareil à l'aide de la fonction arrêt automatique qui s'active lorsque le chauffage a atteint la température maximale.

**Attention :** si la veste plaid chauffante est utilisée pendant plusieurs heures d'affilée, il est recommandé de régler le produit sur la température la plus basse, afin d'éviter la surchauffe sur les parties du corps concernées, qui pourrait entraîner des brûlures cutanées.

**Mise en marche / arrêt :**

- Brancher la veste plaid chauffante à la prise de courant à l'aide de l'adaptateur 12V2A fourni
- Appuyer sur le bouton Marche pour démarrer la fonction chauffage. La fonction chauffage s'allume par défaut sur le mode « Température élevée » et l'indicateur LED lumineux s'allume en rouge
- Appuyer une deuxième fois sur le bouton pour changer sur le mode « Température moyenne » avec l'indicateur LED qui s'allume en blanc
- Appuyer une troisième fois sur le bouton pour changer sur le mode « Température basse » avec l'indicateur LED qui s'allume en bleu
- Appuyer une quatrième fois pour éteindre la fonction chauffage. L'indicateur LED s'éteint et la fonction chauffage s'arrête.

## **SOIN ET ENTRETIEN**

**Composition :** 100 % polyester

- Ne pas tordre la veste chauffante afin d'éviter d'endommager le câble
- Lavage interdit
- Ne pas blanchir
- Ne pas passer sur la veste chauffante au sèche-linge
- Ne pas repasser la veste chauffante
- Nettoyage à sec interdit

Respecter les consignes de nettoyage indiquées sur l'étiquette.

**Nettoyage :**

1. ATTENTION : débrancher la veste plaid chauffante de la prise et du câble avant de la nettoyer.
2. Nettoyer les taches avec un chiffon humide ou laver à la main dans de l'eau froide avec un savon doux.
3. Sécher à l'air libre.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

**STOCKAGE :**

1. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le ranger comme indiqué.
2. Ranger la veste chauffante dans un endroit frais et sec.
3. Contrôler régulièrement l'état de l'appareil.
4. Ne pas faire de faux plis à l'appareil en plaçant des objets dessus lorsqu'il est rangé.
5. En cas de dysfonctionnement veuillez rapporter l'appareil au point de vente.

**Caractéristiques :**

Tension nominale : 12V

Courant : 2.0A

*Ce manuel est également disponible auprès du service après-vente de votre revendeur*

**Ne pas perforer** la veste poncho chauffante

**Ne pas utiliser** la veste ponchon chauffante quand elle **est pliée.**