



NATURE &
DECOUVERTES

GUIRLANDE D'INTÉRIEUR PÉPITES

INDOOR FAIRY LIGHT NUGGETS

GUIRNALDA DE INTERIOR PEPITAS

LICHTSLINGER VOOR BINNEN

GRINALDA DE INTERIOR COM LUZES

Réf. 50164710

Lire attentivement et conserver soigneusement ce mode d'emploi.

Please carefully read this manual and keep it in a safe place.

Lea detenidamente este manual y guardelo en un lugar seguro.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig en bewaar deze op een veilige plaats.

Leia atentamente este manual e guarde-o num local seguro.

MISE EN GARDE

1. Vérifier qu'aucune ampoule n'est endommagée.
2. Ne pas brancher sur le secteur tant que la guirlande lumineuse est toujours dans l'emballage.
3. N'utiliser qu'à l'intérieur.
4. Pour éviter d'endommager votre guirlande, il est recommandé de la brancher sur une source USB de 5 V maximum, que ce soit un port USB ou bien une batterie externe.
5. Presser le bouton sur la prise USB pour la fonction flash/séquentiel !
6. Après 6 heures d'utilisation, les lampes s'éteignent automatiquement. Les lampes s'allumeront automatiquement le lendemain au moment où elles ont été initialement allumées.
7. Ne jamais connecter la guirlande lumineuse électriquement à d'autres guirlandes lumineuses.
8. Les ampoules de cette guirlande lumineuse ne peuvent être remplacées. Mais les LEDs sont des ampoules à longue durée de vie. Si elles sont endommagées, ne pas utiliser la guirlande lumineuse et la mettre au rebut.
9. Le cordon d'alimentation souple fixe extérieur ne peut être remplacé. Si le cordon, la prise secteur ou d'autres pièces de cette guirlande lumineuse sont endommagés, il faut mettre cette dernière au rebut.
10. Ne pas utiliser d'objets tranchants ou pointus pour installer la guirlande lumineuse.

11. S'assurer que le cordon d'alimentation et le câblage interne ne sont pas soumis à des contraintes mécaniques. Ne pas suspendre et ne pas accrocher d'objets à la guirlande électrique.
12. Cette guirlande lumineuse n'est pas un jouet. Ne pas l'installer dans une chambre d'enfant. Vérifier qu'il n'y a pas d'enfants sans surveillance à proximité de la guirlande lumineuse.
13. Débrancher la guirlande lumineuse du secteur lorsqu'elle n'est pas utilisée.
14. Cette guirlande lumineuse ne doit être utilisée qu'avec le transformateur fourni. Ne jamais raccorder cette guirlande lumineuse à un autre transformateur.
15. Cet article contient des matériaux recyclables. Ne pas jeter dans une déchetterie municipale sans tri. Renseignez-vous auprès de votre municipalité pour connaître le point de collecte le plus proche.

MODE D'EMPLOI

- Connecter le port USB à l'adaptateur.
- 8 modes d'éclairages différents.

WARNING

1. Make sure that no bulb is damaged!
2. Do not connect to the mains while the lighting chain is inside the packing!
3. For indoor use only!
4. This lighting chain must be used with supplied transformer or USB connector with 5V DC output only, not higher. Never connect to any mobile fast charger or portable power bank which have high voltage output than 5V to avoid damage.
5. Press the button on the USB plug for flash and chasing function!
6. After 6 hours of being lit, the lamps will switch off automatically. The lamps will turn on again automatically the following day at the time they were originally switched on.
7. Never connect the lighting chain electrically to other lighting chains!
8. The LEDs of this lighting chain are not replaceable. If the LEDs are mechanically damaged the lighting chain must not be used and must be discarded!
9. The external fixed flexible supply cord can not be replaced. If the supply cord, the mains plug or any other part of the lighting chain is damaged, the lighting chain must be discarded.
10. Do not use sharp or pointed objects for installing the lighting chain.

11. Make sure that the supply cord or the inner wiring is not subject to mechanical stress. Do not hang or mount any objects to the lighting chain.
12. This lighting chain is not a toy. Do not install it in a children's room. Take care that children are not unsupervised in the near of the lighting chain.
13. If the lighting chain is not in use, disconnect it from the mains.
14. This lighting chain must only be used with the provided transformer. Never connect this lighting chain to any other transformer!
15. This product contains recyclable materials. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.

INSTRUCTION

- Connect the USB port to the adapter.
- 8 different lighting modes.

ADVERTENCIA

1. Comprobar que las bombillas no presentan daños.
2. No conectar la guirnalda luminosa a la red desde el embalaje.
3. Uso exclusivo en interiores.
4. Para evitar dañar su guirnalda, se recomienda conectarla a una fuente USB de 5 V como máximo, ya sea un puerto USB o una batería externa.
5. Pulsar el botón del conector USB para la función de flash/ secuencia .
6. Después de 6 horas de uso, las luces se apagan automáticamente. Las luces se encenderán automáticamente al día siguiente en el momento en que se encendieron por primera vez.
7. No conectar nunca la guirnalda luminosa eléctricamente a otras guirlandas luminosas.
8. Las bombillas de esta guirnalda luminosa no son reemplazables. Sin embargo, los LED son bombillas de larga duración. Si estas presentan daños, no utilizar la guirnalda luminosa, sino desecharla.
9. El cable de alimentación flexible fijo exterior no es reemplazable. Si el cable, la toma de corriente u otras piezas de esta guirnalda luminosa presentan daños, desechar esta última.
10. No utilizar objetos cortantes o afilados para instalar la guirnalda luminosa.
11. El cable de alimentación y el cableado interno no deben

estar sometidos a tensiones mecánicas. No dejar suspender ni colgar objetos de la guirnalda eléctrica.

12. Esta guirnalda luminosa no es un juguete. No instalar en la habitación del niño. No deje desatendida la guirnalda luminosa ante la presencia cercana de niños.
13. Desconectar la guirnalda luminosa de la red cuando no esté en uso.
14. Esta guirnalda luminosa solo debe utilizarse con el transformador suministrado. No conectarla nunca a otro transformador.
15. Este artículo contiene materiales reciclables. Deséchelo únicamente en el punto limpio correspondiente de su localidad. Si necesita información sobre el punto más cercano, póngase en contacto con la autoridad local correspondiente.

MODO DE EMPLEO

- Conecte o USB a portador de adaptador.
- 8 modos (modas) de ilumiuações diferentes.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSTIPS

1. Controleer of er geen lampjes beschadigd zijn.
2. Sluit de lichtslinger niet aan op het elektriciteitsnet als het nog in de verpakking zit.
3. Alleen voor gebruik binnenshuis.
4. Om te voorkomen dat de lichtslinger beschadigd raakt, wordt aanbevolen om het aan te sluiten op een USB-bron van maximaal 5 V, een USB-poort of een powerbank.
5. Druk op de knop op de USB-aansluiting om de flikkerende/wisselende functie in te schakelen!
6. Na een gebruik van 6 uur gaan de lampjes automatisch uit. De lampjes gaan de volgende dag weer automatisch aan op hetzelfde tijdstip waarop ze de eerste keer werden ingeschakeld.
7. Sluit de lichtslinger nooit elektrisch aan op andere lichtslingers.
8. De lampjes van deze lichtslinger kunnen niet worden vervangen. Maar het zijn LED-lampjes met een lange levensduur. Gebruik de lichtslinger niet en gooi het weg als één of meer lampjes beschadigd zijn.
9. De flexibele externe voedingskabel kan niet worden vervangen. Als de kabel, de stekker of andere onderdelen van de lichtslinger beschadigd zijn, dan dient u de lichtslinger weg te gooien.
10. Gebruik geen scherpe of puntige voorwerpen om de lichtslinger te installeren.

11. Zorg ervoor dat de voedingskabel en de interne bedrading niet bekneld raken. Hang geen voorwerpen aan de lichtslinger.
12. Deze lichtslinger is geen speelgoed. Installeer het niet in een kinderkamer. Zorg ervoor dat er zich geen kinderen zonder toezicht in de buurt van de lichtslinger bevinden.
13. Haal de stekker van de lichtslinger uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.
14. Deze lichtslinger mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde adapter. Sluit het nooit aan op een andere adapter.
15. Dit product bevat recycleerbare materialen. Gooi het niet zomaar weg in een containerpark zonder te sorteren. Neem contact op met uw gemeente voor het dichtsbijzijnde inzamelpunt.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Voedingsadapter met basis USB.
- 8 verlichtingsstanden.

ADVERTÊNCIA

1. Verifique se não há lâmpadas danificadas.
2. Não ligue à corrente se a grinalda luminosa ainda se encontrar dentro da embalagem.
3. Utilizar apenas em interiores.
4. Para evitar danificar a sua grinalda, recomenda-se a ligação a uma fonte USB de 5 V no máximo, quer através de uma porta USB ou de uma bateria externa.
5. Prima o botão no terminal USB para a função flash/sequencial!
6. Após 6 horas de utilização, as lâmpadas desligam-se automaticamente. As lâmpadas acender-se-ão automaticamente no dia seguinte ao momento em que foram inicialmente acesas.
7. Nunca conecte a grinalda luminosa eletricamente a outras grinaldas luminosas.
8. As lâmpadas nesta grinalda luminosa não podem ser substituídas. Mas os LED são lâmpadas de longa duração. Caso se encontrem danificados, não utilize a grinalda luminosa e elimine-a.
9. O cabo de alimentação flexível exterior fixo não pode ser substituído. Caso o cabo, a tomada ou outras partes desta grinalda luminosa se encontrarem danificadas, estas devem ser eliminadas.
10. Não utilize objetos pontiagudos ou afiados para instalar a grinalda luminosa.

11. Certifique-se de que o cabo de alimentação e a cablagem interna não estão sujeitos a solicitações mecânicas. Não suspenda nem pendure objetos na grinalda elétrica.
12. Esta grinalda luminosa não é um brinquedo. Não instalar no quarto de uma criança. Verificar se não há crianças sozinhas perto da grinalda luminosa.
13. Desconecte a grinalda luminosa da rede quando não estiver em utilização.
14. Esta grinalda luminosa só deve ser usada com o transformador fornecido. Nunca ligue esta grinalda luminosa a outro transformador.
15. Este artigo contém materiais recicláveis. Não coloque num centro de resíduos municipal sem separação. Verifique com o seu município qual o ponto de recolha mais próximo.

ORDENS PARA USO

- Conecte o USB aportam ao adaptador.
- 8 modos (modas) de iluminações diferentes.

Nature & Découvertes
11 rue des Etangs Gobert
78000 Versailles (France)
www.natureetdecouvertes.com



Conforme aux normes européennes. / Compliant with European standards.
Conforme con las normas europeas. / Conform de geldende Europese normen.
Em conformidade com as normas europeias.



Ce produit doit être collecté par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle classique.
This product must be collected by a specialist service and must not be disposed of with household waste.
Este producto debe ser recolectado por un sector específico y no debe ser lanzado en un contenedor convencional. / Dit product moet worden opgehaald door een gespecialiseerde dienst en mag niet met het huishoudelijke afval worden weggegooid. / Este produto deve ser coletado por um setor específico e não deve ser jogado em um recipiente convencional.



Ce produit est destiné pour un usage en intérieur uniquement. / This product is intended for indoor use only. / Este producto está previsto para un uso exclusivo en interiores. / Dit product moet op een specifieke manier worden opgehaald en mag niet in een traditionele vuilnisbak worden gegooid. / Este produto destina-se apenas a ser utilizado no interior.