



NATURE &
DECOUVERTES

HORLOGE STATION MÉTÉO

WEATHER STATION CLOCK

RELOJ ESTACIÓN METEOROLÓGICA

VOOR KLOK MET WEERSTATION

RELÓGIO E DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Réf. 53156650

Lire attentivement et conserver soigneusement ce mode d'emploi.

Please carefully read this manual and keep it in a safe place.

Lea detenidamente este manual y consérvelo en un lugar seguro.

Lees deze instructies zorgvuldig en bewaar ze op een veilige plaats.

Leia cuidadosamente este manual e guarde-o em local seguro.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES. À CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR : LIRE ATTENTIVEMENT

FONCTION PRINCIPALE

1. Prévisions météo à 6 niveaux : Ensoleillé, Dégagé, Nuageux, Pluie, Neige, Foudre.
2. Affichage actuel de la pression atmosphérique, Plage : 300Hpa-1200Hpa.
3. Thermomètre intérieur (0 °C - +50 °C).
4. Hygromètre intérieur (20 % - 95 %).
5. Température extérieure RF / Hygromètre.
6. Calendrier de l'année 2001 à 2099.
7. Alarme et Snooze.
8. Fonction Mémoire : 1PCS CR2032 intégré pour mémoriser l'heure lors de la mise hors tension.

MODE D'EMPLOI DES BOUTONS

Fonction des boutons : 5 touches fonctionnelles :

MODE / HAUT / BAS / MARCHE / ARRÊT / Écran tactile Snooze.

CONFIGUREZ VOTRE STATION MÉTÉO

Raccordez le câble d'alimentation :

- Branchez le câble micro USB/l'adaptateur CC. L'écran s'allume complètement pendant 3 secondes puis émet un son pour indiquer que la station météo fonctionne. Elle passe alors en mode d'affichage de l'heure normal.

Réglage de l'heure :



- Appuyez longuement sur le bouton «SET» pendant au moins 2 secondes. La LED de l'heure clignote, appuyez sur HAUT/BAS pour modifier l'heure, puis appuyez brièvement sur SET pour passer à la configuration des minutes. Répétez les mêmes étapes pour régler l'année/le mois/le jour.

Réglage de l'alarme :

1. Appuyez brièvement sur le bouton «SET» pour configurer le mode d'alarme. Appuyez ensuite brièvement sur HAUT/BAS pour ouvrir/fermer la fonction d'alarme. Une fois en mode alarme, appuyez longuement sur le bouton «SET». La LED d'alarme clignote. Appuyez brièvement sur HAUT et BAS pour régler l'heure.
2. L'alarme sonne pendant 1 minute en continu et s'arrête si elle n'est pas suspendue ou arrêtée au bout de 1 minute.

3. Pour arrêter l'alarme lorsqu'elle sonne, cliquez sur l'un des boutons situés à l'arrière : SET/HAUT/BAS

4. Pour suspendre l'alarme SNOOZE, cliquez sur le bouton tactile Snooze en haut de la station météo. L'alarme sonne à nouveau 5 minutes plus tard. Vous pouvez suspendre autant de fois que vous le souhaitez.



Réglez l'intensité lumineuse de l'écran/variableur :

Appuyez brièvement sur le bouton «BAS» pour régler la luminosité.

1. L1 Haute luminosité,
2. L2 Luminosité moyenne,
3. L3 Luminosité plus faible,
4. ONNF. Mode luminosité automatique. La station météo a une luminosité standard de 06 h 00 à 20 h 00 = Luminosité L1. La luminosité est plus faible de 20 h 00 à 06 h 00 = Luminosité L3.


Fonction jour/nuit :

1. Allumez et éteignez votre écran en appuyant brièvement sur le bouton « MARCHE/ARRÊT ».
2. Lorsque votre écran est éteint et que vous appuyez sur le bouton Snooze, l'écran LED s'allume pendant 10 secondes, puis il s'éteint automatiquement.

Appuyez brièvement sur «RESET» pour rétablir la fonction d'origine.

Réglez le récepteur du capteur RF :

1. Dès que l'horloge et le capteur s'allument, la station météo reçoit automatiquement la température extérieure et l'humidité dans les 3 minutes. Pour réinitialiser le capteur en cas de dysfonctionnement, cliquez sur le bouton rond gauche à l'arrière du capteur lorsqu'il est allumé. Une fois le capteur réinitialisé, il doit se reconnecter à la station météo.



2. Effacez les données du capteur externe sur la station météo : sous l'affichage du mode horloge, appuyez sur la touche « HAUT » pendant 3 secondes.
3. Si aucune donnée de la station météo du capteur n'est reçue dans les 35 minutes, la température CH affiche « --.- »
4. Portée de réception RF à moins de 30 mètres.
5. Si la température est manquante, le signal doit être reçu à nouveau puis reprendre l'affichage.

AUTRES FONCTIONS

Prévisions météorologiques :

1. Les prévisions météorologiques indiquent la tendance des conditions météorologiques des prochaines 24 heures.
2. La météo est divisée en 6 niveaux : ensoleillé, dégagé, nuageux, pluie, neige et foudre (les niveaux dégagé, pluie, neige et foudre doivent s'afficher avec des nuages).
3. Mise sous tension par défaut : dégagé.
4. Avertissement : les prévisions météorologiques doivent être plus précises sous ventilation naturelle. Il peut y avoir une grande marge d'erreur dans les conditions intérieures, en particulier dans les pièces climatisées.

Température et humidité

Plage de test de température intérieure : 0 °C - +50 °C

Plage de test d'humidité : 20 % - 95 %

Plage de test de température extérieure : -20 °C - +70 °C

PLEASE CAREFULLY READ THIS MANUAL AND KEEP IT IN A SAFE PLACE

MAIN FUNCTION

1. 6 Levels weather forecast : Sunny, Semi-clear, Cloudy, Rain, Snow, Lightning.
2. Current Airpressure Display Range: 300Hpa-1200Hpa.
3. Indoor thermometer (0 °C - +50 °C).
4. Indoor hygrometer (20% -95%)
5. RF Outdoor Temperature / Hygrometer .
6. Calendar From Year 2001 to 2099 .
7. Alarm & Snooze.
8. Memory function: 1PCS CR2032 Built- in to memory the time when power off.

BUTTONS OPERATION INSTRUCTIONS

Buttons Function : 5 Functional Keys :

MODE / UP / DOWN / ON/OFF / Touch Screen Snooze.

SET UP YOUR WEATHER STATION

Connect the power cable:



- Plug the micro USB Cable/DC Adaptor. The LED will full display 3 seconds then will make a sound to notice it is working. The weather station will then be into Normal Time Display Mode.

Time set up:

- Long Press on SET button for at least 2 seconds. The hour led will ash, press UP /DOWN to modify the hour, then short press SET to move into Minute set up. Continue the same operation steps for Year / Month/Date set up.

Alarm set up:

1. Short press on the "SET" button to set up the Alarm Mode. Then short press UP/DOWN to Open /Close the Alarm function. Once in the alarm mode long Press the "SET" button. The Alarm LED will ash. Short Press "UP" & DOWN to adjust the time .
2. The alarm will ring for 1 min continuously and stop if not snoozed or stopped after 1 min.
3. To stop the alarm when ringing click on one of the button behind: SET/UP/DOWN
4. To SNOOZE the alarm click on the touch snooze button on top of the weather station. The alarm will ring again 5 minutes later. You can snooze as many times you want.



Adjust the light intensity of LED/Dimmer:

Short Press on "DOWN" button to adjust the Brightness.

1. L1 High Brightness,
2. L2 Middle Brightness,
3. L3 Darker Brightnes,4. ONNF. Automatically Brightness mode. The weather station will have a standard Brightness from 06:00 -- 20:00 = L1 brightness. It will be darker brightness from 20:00 --06:00 = L3 Brightness.
4. ON/OFF . Automatically Brightness mode. ,The weather station will have a standard Brightness from 06:00 -- 20:00 = L1 brightness. It will be darker brightness from 20:00 --06:00 = L3 Brightness.


Day/night function:

1. Switch on and off your screen with a short press on the "ON /OFF" button.
2. When your screen is OFF and you press the snooze button the LED screen: It will turn on the screen for 10 seconds and then it will switch off automatically.

Short Press "RESET" to Reset the original function.

Set up RF Sensor receiver:

1. After the clock & sensor are powered on, the weather station will automatically receive the outdoor temperature & humidity within 3 minutes. To reset the sensor in case of malfunction click on the sensor backside left round button when powered on. Once sensor is reset it should reconnect with the weather station.



2. Clear data of the external sensor on the weather station: Under Clock Mode Display, Press "UP" key 3 Seconds.
3. If no data is received from on the weather station from the sensor within 35 min the CH temperature will display "--.-»
4. RF Receive Range within 30 meters.
5. Once missing the temperature, need to receive the signal again then can resume the display.

OTHER FUNCTIONS

Weather forecast:

1. Weather Forecast refer to the trend of weather condition 24 hours later from now.
2. The weather is divided into 6 levels: sunny, semi-clear, cloudy, rain, snow, and lightning (semi-clear, rain, snow, and lightning must be displayed with clouds).
3. Power on default: semi-clear.
4. Warning :The weather forecast must be more accurate under natural ventilation. There will be a large error in indoor conditions, especially in air-conditioned rooms.

Temperature and humidity

Indoor Temperature test range: 0°C - +50°C

Humidity test range: 20%-95%

Outdoor temperature test range: -20°C - +70°C

INSTRUCCIONES IMPORTANTES. MANTENGA PARA USO FUTURO: LEA CUIDADOSAMENTE

FUNCIÓN PRINCIPAL

1. Pronóstico del tiempo a 6 niveles: soleado, despejado, nublado, lluvia, nieve, relámpagos.
2. Visualización actual de la presión atmosférica, rango: 300Hpa-1200Hpa.
3. Termómetro interior (0 °C - +50 °C).
4. Higrómetro interior (20 % - 95 %).
5. Temperatura exterior RF/Higrómetro.
6. Calendario del año 2001 al 2099.
7. Alarma y Snooze.
8. Función de memoria: 1PCS CR2032 incorporado para memorizar la hora tras el apagado.

CÓMO UTILIZAR LOS BOTONES

Funciones de los botones: 5 teclas funcionales:

MODO / ARRIBA / ABAJO / ENCENDIDO / APAGADO / Pantalla táctil Snooze

CONFIGURE SU ESTACIÓN METEOROLÓGICA

Conecte el cable de alimentación:

- Conecte el cable micro USB/el adaptador de CC. La pantalla se ilumina completamente durante 3 segundos y luego emite un sonido para indicar que la estación meteorológica está funcionando. Luego cambia al modo de visualización de la hora normal.



Ajuste de la hora:

- Mantenga presionado el botón SET durante al menos 2 segundos. El LED de la hora parpadea, presione ARRIBA / ABAJO para cambiar la hora, luego presione brevemente SET para pasar al ajuste de los minutos. Repita los mismos pasos para ajustar el año/el mes/el día.

Ajuste de la hora:

1. Presione brevemente el botón "SET" para configurar el modo de alarma. Luego presione brevemente ARRIBA/ABAJO para abrir/cerrar la función de alarma. Una vez en el modo de alarma, mantenga presionado el botón "SET". El LED de alarma parpadea. Presione brevemente ARRIBA y ABAJO para configurar la hora.
2. La alarma suena continuamente durante 1 minuto y se detiene si no se suspende o se detiene después de 1 minuto.

3. Para detener la alarma cuando suene, haga clic en uno de los botones de la parte posterior: SET/ARRIBA/ABAJO
4. Para suspender la alarma SNOOZE, haga clic en el botón táctil Snooze en la parte superior de la estación meteorológica. La alarma vuelve a sonar 5 minutos después. Puede suspenderla tantas veces como quiera.



Ajuste la intensidad luminosa de la pantalla/regulador:

Presione brevemente el botón "ABAJO" para ajustar el brillo.

1. L1 Brillo alto,
2. L2 Brillo medio,
3. L3 Brillo más bajo,
4. ONNF. Modo de brillo automático. La estación meteorológica tiene un brillo estándar de 6 a.m. a 8 p.m. = Brillo L1. El brillo es menor de 8:00 p.m. a 6:00 a.m. = Brillo L3.


Función día/noche:

1. Encienda y apague la pantalla presionando brevemente el botón "ENCENDIDO/APAGADO".
2. Cuando la pantalla esté apagada y presione el botón Snooze, la pantalla LED se encenderá durante 10 segundos y luego se apagará automáticamente.

Presione brevemente "RESET" para restaurar la función original.

Configure el receptor del sensor de RF:

1. Tan pronto como el reloj y el sensor se encienden, la estación meteorológica recibe automáticamente la temperatura exterior y la humedad en 3 minutos. Para restablecer el sensor en caso de mal funcionamiento, haga clic en el botón redondo izquierdo en la parte posterior del sensor cuando esté encendido. Una vez que se reinicia el sensor, debe volver a conectarse a la estación meteorológica



2. Borre los datos del sensor externo en la estación meteorológica: debajo de la pantalla del modo de reloj, presione la tecla "ARRIBA" durante 3 segundos.
3. Si no se reciben datos de la estación meteorológica del sensor en 35 minutos, la temperatura de CH mostrará "--.-"
4. Alcance de recepción de RF a menos de 30 metros.
5. Si falta la temperatura, hay que volver a recibir la señal y reanudar la visualización.

OTRAS FUNCIONES

Previsiones meteorológicas:

1. Las previsiones meteorológicas muestran la tendencia de las condiciones meteorológicas para las próximas 24 horas.
2. El clima se divide en 6 niveles: soleado, despejado, nublado, lluvia, nieve y relámpagos (los niveles de despejado, lluvia, nieve y relámpagos deben mostrarse con nubes).
3. Encendido predeterminado: despejado.
4. Advertencia: las previsiones meteorológicas deben ser más precisas con ventilación natural. Puede haber un gran margen de error en las condiciones interiores, especialmente en habitaciones con aire acondicionado.

Temperatura y humedad

Rango de ensayo de temperatura interior: 0 °C - +50 °C

Rango de ensayo de humedad: 20 % - 95 %

Rango de ensayo de temperatura exterior: -20 °C - +70 °C

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR DEZE OP EEN VEILIGE PLAATS.

HOOFDFUNCTIES

1. Weersverwachting met 6 indicaties: Zonnig, Helder, Bewolkt, Regenachtig, Sneeuw, Onweer.
2. Actuele weergave van de atmosferische druk, Bereik: 300Hpa-1200Hpa.
3. Binnenthermometer (0 °C - +50 °C).
4. Luchtvochtigheid binnen (20% - 95%).
5. Buitentemperatuur RF/luchtvochtigheid.
6. Kalender van 2001 tot 2099.
7. Wekker en snooze.
8. Geheugenfunctie: 1 geïntegreerde CR2032 om de tijd bij te houden wanneer de klok met weerstation wordt uitgeschakeld.

FUNCTIES VAN DE TOETSEN

Toetsfuncties: 5 functionele toetsen:

MODUS / OMHOOG / OMLAAG / AAN / UIT / Snooze-touchknop.

CONFIGUREER UW WEERSTATION

Sluit de voedingskabel aan:

- Sluit de micro-USB-kabel/DC-adapter aan. Het display licht 3 seconden lang volledig op en maakt dan een geluid om aan te geven dat het weerstation is ingeschakeld. Daarna schakelt het weerstation over naar de normale tijdweergave.



Instellen van het uur:

- Houd de SET-toets gedurende ten minste 2 seconden ingedrukt. De led voor het uur knippert, druk op OMHOOG/OMLAAG om het uur te wijzigen, druk vervolgens kort op SET om de minuten in te stellen. Herhaal deze stappen om het jaar/maand/dag in te stellen.

Instellen van het uur:

1. Druk kort op de SET-toets om de alarmfunctie in te stellen. Druk vervolgens kort op OMHOOG/OMLAAG om de alarmfunctie te openen/sluiten. Druk in de alarmmodus op de SET-toets en houd deze ingedrukt. De led voor het alarm knippert. Druk kort op OMHOOG en OMLAAG om het tijdstip in te stellen.
2. Het alarm klinkt gedurende 1 minuut ononderbroken en stopt als het na 1 minuut niet wordt uitgesteld of gestopt.

3. Om het alarm te stoppen wanneer het afgaat, drukt u op een van de toetsen op de achterkant: SET/UP/DOWN
4. Om het alarm uit te stellen met SNOOZE, drukt u op Snooze-touchknop bovenaan het weerstation. Het alarm gaat 5 minuten later weer af. U kunt het zo vaak uitstellen als u wilt.



Stel de lichtintensiteit van het scherm/dimmer in:

Druk kort op de toets "OMLAAG" om de helderheid aan te passen.

1. L1 Hoge helderheid;
2. L2 Matige helderheid;
3. L3 Lagere helderheid;
4. ONNF. Automatische helderheidsmodus. Het weerstation gebruikt de standaard helderheid van 06:00 tot 20:00 = Helderheid L1. De helderheid is lager van 20:00 tot 06:00 = helderheid L3.


Dag/nacht-functie:

1. Zet het scherm aan en uit door kort op de "AAN/UIT"-toets te drukken.
2. Wanneer uw scherm uit staat en u op de Snooze-toets drukt, licht het ledscherm 10 seconden op en het schakelt dan automatisch uit.

Druk kort op "RESET" om te resetten naar de oorspronkelijke functie.

Stel de ontvanger van de RF-sensor in:

1. Als de klok en de sensor zijn ingeschakeld, ontvangt het weerstation binnen 3 minuten automatisch de buitentemperatuur en de luchtvochtigheid. Om de sensor te resetten in geval van een storing, klikt u op de linker ronde knop op de achterkant van de sensor wanneer deze is ingeschakeld. Als de sensor is gereset, moet de sensor opnieuw verbinding maken met het weerstation.



2. Om de gegevens van de externe sensor op het weerstation te wissen: in de klokmodus houdt u de "OMHOOG"-toets 3 seconden lang ingedrukt.
3. Als er binnen 35 minuten geen gegevens voor het weerstation van de sensor worden ontvangen, zal de CH-temperatuur "--.-" weergegeven
4. RF-ontvangstbereik binnen 30 meter.
5. Als de temperatuur ontbreekt, moet het signaal opnieuw worden ontvangen zodat deze weer wordt weergegeven.

ANDERE FUNCTIES

Weersverwachtingen:

1. De weersverwachtingen geven de weertrend voor de komende 24 uur aan.
2. Voor het weer zijn er 6 indicaties: zonnig, helder, bewolkt, regen, sneeuw en onweer (de indicaties helder, regen, sneeuw en onweer worden met wolken weergegeven).
3. Standaard aanzetten: helder.
4. Waarschuwing: weersvoorspellingen zijn nauwkeuriger bij natuurlijke ventilatie. Het weerstation heeft een grote foutmarge in omstandigheden binnenshuis, vooral in kamers met airconditioning.

Temperatuur en vochtigheid

Testbereik binnentemperatuur: 0 °C - +50 °C

Testbereik vochtigheid: 20% - 95%

Testbereik buitentemperatuur: -20 °C - +70 °C

INSTRUÇÕES IMPORTANTES. MANTENHA O USO FUTURO: LEIA CUIDADOSAMENTE

FUNÇÃO PRINCIPAL

1. Previsões meteorológicas com 6 níveis: Soalheiro, limpo, nublado, chuvoso, com neve, trovoadas.
2. Apresentação atual da pressão atmosférica, Intervalo: 300 hPa-1200 hPa.
3. Termómetro interno (0 °C - +50 °C).
4. Higrómetro interno (20% - 95%).
5. Temperatura exterior RF/Higrómetro.
6. Calendário de 2001 a 2099.
7. Alarme e «Snooze» (suspender).
8. Função de memória: 1PCS CR2032 integrado para memorizar a hora ao desligar.

COMO USAR OS BOTÕES

Função dos botões: 5 teclas de função:

MODO / UP (para cima) / DOWN (para baixo) / LIGAR/DESLIGAR / Ecrã tátil Snooze (suspender).

CONFIGURE A ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Ligue o cabo de alimentação:

- Ligue o cabo do micro USB/adaptador CC. O ecrã ilumina-se por completo durante 3 segundos e emite um som para indicar que a estação meteorológica está a funcionar. A seguir, muda para o modo de visualização da hora normal.


Configuração da hora:

- Prima sem soltar o botão «SET» durante, pelo menos, 2 segundos. O LED da hora pisca, prima «UP/DOWN» para alterar a hora e, em seguida, prima SET para mudar para a configuração dos minutos. Repita os mesmos passos para configurar o ano, o mês e o dia.

Configuração da hora:

1. Prima o botão «SET» para configurar o modo de alarme. A seguir, prima «UP/DOWN» para abrir/fechar a função de alarme. Uma vez no modo de alarme, prima sem soltar o botão «SET». O LED de alarme pisca. Prima «UP» e «DOWN» para configurar a hora.
2. O alarme toca ininterruptamente durante 1 minuto e se não for suspenso ou interrompido para ao fim de 1 minuto.

3. Para desligar o alarme enquanto está a tocar, clique num dos botões na parte de trás: «SET/UP/DOWN»
4. Para suspender o alarme SNOOZE, clique no botão de toque tátil «Snooze» na parte superior da estação meteorológica. O alarme volta a tocar 5 minutos mais tarde. Entretanto, pode suspender as vezes quiser.



Configure a intensidade do brilho do ecrã/regulador:

Prima o botão «DOWN» para ajustar o brilho.

1. L1 Brilho elevado,
2. L2 Brilho médio,
3. L3 Brilho mais reduzido,
4. ONNF. Modo de brilho automático. A estação meteorológica tem um brilho predefinido entre as 6h e as 20h. = Brilho L1. O brilho é mais reduzido entre as 20h e as 6h. = Brilho L3.


Função dia/noite:

1. Ligue e desligue o ecrã premindo o botão «LIGAR/DESLIGAR».
2. Quando o ecrã está desligado e pressiona o botão Snooze, o ecrã LED acende-se durante 10 segundos e, em seguida, desliga-se automaticamente.

*Prima «RESET» para restaurar a função de origem.

Configure o recetor do sensor RF:

1. Assim que o relógio e o sensor se acendem, a estação meteorológica recebe automaticamente a temperatura exterior e a humidade em 3 minutos. Para reiniciar o sensor em caso de mau funcionamento, clique no botão redondo esquerdo na parte traseira do sensor quando este estiver aceso. Assim que o sensor tiver reiniciado, deve ligar-se à estação meteorológica.



2. Elimine os dados do sensor externo na estação meteorológica: na visualização do modo de relógio, prima a tecla «UP» durante 3 segundos.
3. Se não tiver sido recebido qualquer dado da estação meteorológica do sensor no espaço de 35 minutos, a temperatura CH apresenta «--.-»
4. Alcance de receção de RF a menos de 30 metros.
5. Se faltar a temperatura, deverá rececionar-se novamente o sinal e, em seguida, retomar a visualização

OUTRAS FUNÇÕES

Previsões meteorológicas:

1. As previsões meteorológicas indicam a tendência das condições do tempo para as próximas 24 horas.
2. A meteorologia está dividida em 6 níveis: ensolarado, limpo, nublado, chuva, neve e trovoadas (os níveis de céu limpo, chuva, neve e trovoadas devem ser apresentados com nuvens).
3. Ativação predefinida: limpo.
4. Aviso: As previsões meteorológicas devem ser mais precisas com ventilação natural. Pode haver uma grande margem de erro nas condições de interior, sobretudo em divisões climatizadas.

Temperatura e humidade

Intervalo de temperatura no interior: 0 °C - +50 °C

Intervalo de humidade: 20% - 95%

Intervalo de temperatura no exterior: -20 °C - +70 °C

Nature & Découvertes
11 rue des Etangs Gobert
78000 Versailles (France)
www.natureetdecouvertes.com



F FRANCE ONLY



Conforme aux normes européennes.
Compliant with European standards.
Entspricht europäischen Normen.
Conforme con las normas europeas.
Em conformidade com as normas europeias.



Ce produit doit être collecté par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle classique.
This product must be collected by a specialist service and must not be disposed of with household waste.
Dieses Produkt ist als Abfall einer gesonderten Verwertung zuzuführen und darf nicht über den regulären Hausmüll entsorgt werden.
Este producto debe ser recolectado por un sector específico y no debe ser lanzado en un contenedor convencional.
Este produto deve ser coletado por um setor específico e não deve ser jogado em um recipiente convencional.